

StainMaster

Manual de instrucciones del Lector de Tarjetas hidro y oleosensible

'StainMaster'

Acerca del presente manual

Bienvenido a la guía de inicialización del software StainMaster. El presente manual describe como utilizar el software y el dispositivo digitalizador complementario.

Requerimientos mínimos de Operación

IBM PC compatible Pentium II o posterior.
Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0+, Windows 2000, Windows XP.
Memoria: 128 MB RAM o mejor.
Espacio en disco: 700 MB.
Grabadora de CD (no excluyente).

StainMaster

Iniciación

Siga los siguientes pasos para poder comenzar a trabajar con el Lector de tarjetas hidro y oleosensible StainMaster:

Instalación del software

Para instalar y aprovechar al máximo el software debe contar con un dispositivo digitalizador de imágenes. El más común es denominado escáner, puede ser conectado mediante puerto USB o conexión Paralela.

Inserte el CD-ROM del software StainMaster en la unidad de CD-ROM.
Si no se suministran instrucciones de instalación con el software, o el asistente de instalación no arranca automáticamente al colocar el CD-ROM en la lectora de su PC, ejecute el archivo 'setup.exe' contenido en el CD-ROM de instalación, en la computadora de escritorio seleccionada.

Se iniciará un asistente para la instalación. Siga las instrucciones de la pantalla.
Una vez que se ha instalado el software en la computadora de escritorio, el instalador le indicará que programa debe ejecutar para comenzar a trabajar.
El programa genera un ícono de acceso directo en su escritorio llamado 'StainMaster'. También crea un grupo de accesos directos en el menú inicio de su PC.

Instalación

Luego de ejecutar o seleccionar la opción de instalación del software 'StainMaster', verá una pantalla de preparación de componentes para iniciar la instalación. Este paso puede tardar varios segundos, por favor espere.

StainMaster


InstallShield Wizard
Preparándose para la instalación...
El programa de instalación Lector de tarjetas hidro y oleosensibles está preparando InstallShield Wizard, que le guiará durante el resto del proceso de instalación. Espere por favor.
Configurando el instalador de Windows
Cancelar

Inmediatamente aparecerá una pantalla de presentación en la que confirma su intención de instalar en el disco duro de su PC de escritorio este software. Para avanzar presione 'Siguiente >'.

En todo momento del proceso es posible 'Cancelar' la instalación.

En un paso posterior a la confirmación de la instalación se le dará la Bienvenida al asistente de instalación. Para proseguir, presione 'Siguiente >'.

StainMaster

StainMaster - InstallShield Wizard
Bienvenido a StainMaster - InstallShield Wizard
InstallShield(R) Wizard instalará StainMaster en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.
ADVERTENCIA: Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

No se olvide de leer atentamente las advertencias y restricciones de este producto.

El siguiente paso requiere que lea atentamente el contrato de licencia y luego Acepte los términos del mismo.
Una vez que acepte los términos del contrato, podrá hacer clic en 'Siguiente >' para proseguir con la instalación.

StainMaster


StainMaster - InstallShield Wizard
Contrato de licencia
Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente.
ACUERDO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL para LECTOR DE TARJETAS HIDRO Y OLEOSENSIBLE STAINMASTER
IMPORTANTE--LEA DETENIDAMENTE: Este Acuerdo de licencia del usuario final para LECTOR DE TARJETAS HIDRO Y OLEOSENSIBLE STAINMASTER ("LICENCIA DEL USUARIO FINAL") es un contrato legal entre usted y Jeremias Garmendia y Esteban Ricagno para el programa de software LECTOR DE TARJETAS HIDRO Y OLEOSENSIBLE STAINMSTER, que incluye software para computadora, medios relacionados y
Acepto los términos del contrato de licencia
No acepto los términos del contrato de licencia
Imprimir
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Si desea puede 'Imprimir' el contrato, y así leerlo más detenidamente.

En un paso posterior a la confirmación de la instalación se le pedirán sus datos, estos son Nombre de Usuario y Empresa.
Estos datos serán utilizados por defecto en el programa en el momento de insertar dicha información a los archivos que generen.

Luego de aceptar la instalación, se le pedirá que confirme la Carpeta de Trabajo donde se instalará el software. Esta Carpeta viene prefijada para su mejor desempeño. Si desea utilizar otra Carpeta, podrá realizar el cambio en la opción bajo el título 'Carpeta.
Si no desea realizar ningún cambio, confirme la instalación pulsando sobre el botón 'Siguiente >'.

StainMaster - InstallShield Wizard
Carpeta de destino
Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o en Cambiar para instalar en una carpeta diferente.
InstalarStainMaster en:
C:\Archivos de programa\StainMaster\
Cambiar...
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

En caso de elegir otra Carpeta de Trabajo, pulse 'Cambiar'.
El siguiente diálogo aparecerá, brindándole la posibilidad de explorar su PC para elegir una nueva ubicación para el grupo de archivos que conforman el sistema.



StainMaster

El asistente de instalación ubicará el sistema por defecto dentro de la carpeta "StainMaster", que se crea en el directorio de Archivos de programa del sistema Operativo Windows.
Es extremadamente recomendable no cambiar la ubicación del grupo de archivos del sistema.

El último paso del asistente es para confirmar las opciones elegidas con anterioridad.
Pulse 'Instalar' para iniciar el proceso de copia e instalación de archivos.
Si las opciones no son correctas, pulse '< Atrás' para volver a las etapas anteriores y corregir las opciones.


StainMaster - InstallShield Wizard
Preparado para instalar el programa
El Asistente está preparado para comenzar la instalación.
Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.
Configuración actual:
Tipo de instalación:
Típica
Carpeta de destino:
C:\Archivos de programa\StainMaster\
Información del usuario:
Nombre: Jere
Organización: JyE
InstallShield
< Atrás
Instalar
Cancelar

Durante el proceso de instalación del software 'StainMaster', el asistente mostrará una barra indicando el progreso del mismo.
Pulse 'Cancelar' para interrumpir el proceso en cualquier momento.

StainMaster - InstallShield Wizard
Instalando StainMaster
Los componentes del programa seleccionados se están instalando.
Por favor, espere mientras InstallShield Wizard instala StainMaster. Este proceso puede durar varios minutos.
Estado:
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Cuando la barra de progreso llegue al 100%, este proceso habrá finalizado. La última pantalla del instalador le informa este suceso.

StainMaster

Si desea ejecutar el software 'StainMaster' inmediatamente después de la instalación, marque la opción "Ejecutar Lector de tarjetas" y luego 'Finalizar'. Caso contrario desmarque la opción.

Luego de presionar 'Finalizar', la instalación habrá concluido.

Registración

Cuando se ejecute la aplicación por primera vez, se le pedirá que ingrese el número de licencia correspondiente. Este diálogo aparecerá siempre que el programa detecte que no hay ningún número válido de licencia para esa PC.


Registrar StainMaster
No se ha encontrado el registro de licencia para esta computadora. Por favor ingrese el número de licencia que fue recibido al comprar este producto.
Número Licencia:
Aceptar
Cancelar
Pedir Licencia
Usar Demo

StainMaster

Si no posee el número de licencia, puede hacer dos cosas.

1- Utilizar el programa en modo DEMO. Para ello, presione el botón 'Usar Demo'. El programa estará limitado en sus funciones.

2- Pedir el número de licencia para habilitar la copia.

Si desea pedir el número de licencia, presione el botón 'Pedir Licencia', esta acción le mostrará un mensaje con un número de trámite necesario para que el vendedor del programa genere el número autorizado.

SM
Envía un e-mail a info@stainmaster.com.ar solicitando el numero de lincencia con este respectivo número de trámite : 322288877
Aceptar

En este ejemplo, el número de trámite es: 322288877.

Informe este número al vendedor del software, para que, a partir del mismo, le genere el número de licencia que habilitará su copia con funcionalidad completa de 'StainMaster'.

Este número le será enviado una vez que realice la compra del mismo. Una vez que le informen su número de licencia, ingréselo en el cuadro de texto con la etiqueta "Número Licencia".

Presione 'Aceptar' para confirmar el número.

Si es correcto, el mensaje será "Registración exitosa", y podrá, a partir de ese momento, contar con todo el poder del sistema.

Gracias por confiar en nosotros.

StainMaster